# 簡易ドライバーから印刷 (EPSON: PX-S05W)

\*「簡易ドライバーのインストール」は「メニュー」の 9/10



#### ※インストール方法&印刷方法



#### ※印刷手順

- ① パソコンで印刷対象表示
- 2 用紙挿入
- ③ プリンター起動
- ④ 給紙トレイ:現在の設定表示⇒(この設定を使用) OK



⑤印刷できます ⇒ そのままでパソコン側に操作を移す









### ⑥パソコン側で ファイル⇒印刷

「プリンターのプロパティ」へ



### ⑦ レイアウト 印刷の向き設定

1777   用紙/品質			
印刷の向き(0):			
▲ 縦			
ページの順序(R):			
順	*		
ページ形式			
シートごとのページ			
數(S)			
		The second se	

## ⑧ 用紙/品質 普通紙・カラー

給紙方法(S): メディア(M): 普通紙		12	トレイの選択
メディア(M): 普通紙	•	自動選択	給紙方法(S):
	Ŧ	普通紙	メディア(M):
<u>B</u>			È.

⑨ ⑥の画面を全体確認 ⇒ 印刷開始